
CHIPOTLE
UTENSIL
102
PICK UP
108
COOKING
106
DINING
101
38 SEATS
UNISEX
104
UNISEX
103
OFFICE
WALK-IN
107
KITCHEN
109
MUA-1
HD-1
1-10 ACPSP
EF2-1
EF2-2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
500 SR2|18/6
400 SR2|18/6
800 SR1|14"Ø
700 SR1|14"Ø
600 SR1|14"Ø
500 SR1|14"Ø
500 SR1|14"Ø
400 CD1|12"Ø
400 CD1|12"Ø
250 CD2|8"Ø
250 CD2|8"Ø
250 CD2|8"Ø
250 CD2|8"Ø
3,000 RG3|46/22
2,900 RG1|46/22
75 ER1|6/6
75 ER1|6/6
50 CD2|6/6
150 CD1|8"Ø
325 CD1|12"Ø
325 CD1|12"Ø
BS1
BS1
(E) FIRE RISER/ ROOF ACCESS
(E) ELECTRICAL
CHIPOTLE 4531